hama
THE SMART SOLUTION

PC-Lautsprecher
»Dispersion«
PC Speaker

xxx52831
xxx52832
xxx52833
xxx52834

(S) Sicherheitshinweise
Das Gerät ist nicht Tropf- oder Spritzwasser geschützt. Setzen Sie das Produkt nicht den Kontakt mit Regen, Feuchtigkeit oder andere Flüssigkeiten aus, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden und sich vor Verletzungen durch Kurzschlüsse zu schützen.

(GB) Safety Instructions
The device is not protected against drops or splashes of water. To avoid damaging the device and to prevent injuries due to short circuits, do not let the product come into contact with rain, moisture or other liquids.

(F) Consignes de sécurité
L'appareil n'est pas protégé contre les gouttes et les éclaboussures d'eau. N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides afin d'éviter toute détérioration et tout risque de blessure provoqué par un court-circuit.

(E) Instrucciones de seguridad
El aparato no está protegido contra goteo o salpicaduras. No exponga el producto a la lluvia, humedad u otros líquidos para evitar el deterioro del aparato y para protegerse de lesiones provocadas por cortocircuitos.

(NL) Veiligheidsinstructies
Het toestel is niet bestand tegen druppel- of spatwater. Laat het product niet in contact komen met regen, vochtigheid of andere vloeistoffen. Zo voorkomt u dat het beschadigd raakt en u voorkomt persoonlijk letsel door kortsluiting.

(I) Indicazioni di sicurezza
L'apparecchio non dispone di una protezione antigocciolamento o antispruzzo. Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia, all'umidità o ad altri liquidi per evitare di danneggiarlo e per proteggersi da lesioni dovute a cortocircuiti.

(GR) Υποδείξεις ασφαλείας
Η συσκευή δεν προστατεύεται από σταγόνες νερού. Μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με βροχή, υγρασία ή άλλα υγρά, έτσι ώστε να αποφύγετε τις ζημιές στη συσκευή, καθώς και για να προστατευτείτε από βραχυκυκλώματα.

(S) Säkerhetsanvisningar
Apparaten är inte dropp- eller stänkvattenskyddad. Utsätt inte produkten för regn, fukt eller andra vätskor för att undvika en produktskada och för att skydda sig mot personskador på grund av kortslutning.

(FIN) Turvaohjeet
Tätä laitetta ei ole suojattu vesipisaroilta tai roiskevedeltä. Älä anna tuotteen joutua kosketuksiin sateen, kosteuden tai muiden nesteiden kanssa, Näin vältytään laitteen vahingoittumiselta ja suojaututaan oikosulun aiheuttamilta loukkaantumisilta.

(H) Biztonsági előírások
A készülék nem védett cseppező vagy fröccsenő víz ellen. A terméket ne tegye ki eső, nedvesség vagy egyéb folyadék hatásának a készülék károsodásának megakadályozására és saját védelmére a rövidzárlattal szemben.

(CZ) Bezpečnostní pokyny
Přístroj není chráněn před kapající a stříkající vodou. Přístroj nevystavujte dešti, vlhkosti nebo jiným kapalinám, zabráníte tak poškození přístroje a chráníte se před poraněním způsobeným zkratem.

(SK) Bezpečnostné upozornenia
Zariadenie nie je chránené proti kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Produkt nevystavujte kontaktu s dažďom, vlhkosťou alebo inými kvapalinami, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia alebo zraneniu osôb v dôsledku skratov.

(P) Indicações de segurança
O aparelho não está protegido contra gotas ou salpicos de água. Não permita que o produto entre em contacto com chuva, humidade ou outros líquidos, de forma a evitar danos no aparelho e a proteger-se de ferimentos causados por curto-circuito.

(BG) Техника безопасности
Устройство не защищено против брызг и водяных капель. Во избежание повреждения устройства и ущерба электрическим током берегите изделие от дождя, влажности и жидкостей.

(TR) Güvenlik uyarıları
Bu cihaz damlama ve sıçrama suyuna karşı korunmalı değildir. Cihazın hasar görmemesi ve kısa devre nedeniyle yaralanmaları önlemek için cihaza yağmur, nem veya başka sıvıların etkisinde bırakmayınız.

(RO) Instrucțiuni de siguranță
Aparatul nu este protejat împotriva picăturilor și stropirilor cu apă. Pentru evitarea deteriorării aparatului și pentru a vă proteja de vătămări prin scurtcircuitare nu expuneți produsul contactului cu ploaia, umiditatea sau alte lichide.

(PL) Wskazówki bezpieczeństwa
Urządzenie nie jest zabezpieczone przed skroplinami ani bryzgami wody. Chroniąc produkt przed deszczem, wilgocią i kontaktem z innymi cieczami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i obrażeń spowodowanych zwarciem.

(SK) Säkerhetsanvisningar
Apparatet er ikke beskyttet mod drop eller vandstænk. Udsæt ikke produktet for kontakt med regn, fugt eller andre væsker, så du undgår en beskadigelse af apparatet og beskytter dig mod personskader pga. kortslutning.

(S) Säkerhetsanvisningar
Apparatet er ikke sikret mot vanndråper eller vannsprut. For å unngå skader på produktet og personskader som følge av kortslutning må det aldri komme i beraring med regn, fuktighet eller andre væsker.

(D) Haftungsausschluss
Die Hama GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produktes.

(GB) Disclaimer
Hama GmbH accepts no liability for damage to the product or injuries to persons resulting from careless, improper or incorrect use of the product or from use contrary to the intended use specified by the manufacturer, Exclusion de responsabilité

(F) La société Hama GmbH n'assume aucune responsabilité en cas de dommages du produit ou de blessures corporelles provoqués par une utilisation imprudente, non conforme, incorrecte ou ne correspondant pas à la destination du produit telle qu'elle a été définie par le fabricant.

(E) Exclusión de responsabilidad
Hama GmbH no se responsabilizará por daños en el producto o por lesiones personales ocasionados por un uso del producto hecho con falta de atención, incorrecto, falso o no especificado por el fabricante.

(NL) Uitsluiting aansprakelijkheid
Hama GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van onoplettendheid of van ondeskundig of verkeerd gebruik of gebruik dat niet voldoet aan het door de fabrikant aangegeven gebruiksdoel.

(I) Esclusione di responsabilità
Hama GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni al prodotto o lesioni a persone dovuti a un utilizzo negligente, improprio, scorretto o diverso dallo scopo previsto dal costruttore.

(GR) Αποκλισμός ευθυνών
Η εταιρία Hama GmbH & Co. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες στο προϊόν ή τραυματισμό ατόμων λόγω απρόσεκτης, κακής, λανθασμένης χρήσης ή χρήσης ή οποία δεν αντιστοιχεί στο σκοπό που προέρχεται όπως αυτός ορίζεται από τον κατασκευαστή.

(S) Ansvarsbefrielse
Hama GmbH tillverkar inget ansvar för produkt- eller personskador som beror på oaktsam, olämplig eller felaktig användning, eller på produktanvändning som inte motsvarar det ändamål som tillverkaren angivit.

(FIN) Vastuuvapauslauseke
Hama GmbH ei ota minkäänlaista vastuusta tuotteen vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisesta, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, väärästä tai valmistajan ohjeissa ilmoitetusta käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.

hama
Hama GmbH & Co. KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

CE

DE Fehlerlösung Kürzeres
A Hama GmbH kann vallal felelősséget a termék meghibásodásáért vagy személyek sérüléséért, ha annak oka a termék figyelmen kívül hagyása nem a gyártó által megadott célra való használata.
HU Vylkování ruční
Hama GmbH nevezi za škody na výrobku nebo poranění osob vzniklé v důsledku nepozorného, neodborného nebo chybného použití výrobku, nebo v důsledku použití v rozporu s účelem stanoveným výrobcem.
CS Vylkávine odpovědnosti
Společnost Hama GmbH neruší za poškození výrobku alebo za zranenie osôb v dôsledku nesprávneho, neodborného, nesprávneho používania alebo používania výrobku, ktoré neodpovedá výrobcom uvedenému účelu.
SK Exclusão de responsabilidade
A Hama GmbH não assume qualquer responsabilidade por danos no produto ou ferimentos pessoais resultantes da utilização não cuidadosa, indevida, incorrecta ou para fins não especificados pelo fabricante.
PT Отказ от ограничение ответственности
Компания Hama GmbH не несет ответственность за ущерб, который возник по причине неправильной эксплуатации или использования изделия не по назначению, указанному в инструкциях производителя.
RU Sorumluluk hariç
Hama GmbH, ürünün dikkatsizce, amacına uygun olmayan, yanlış veya üreticinizinin belirttiği amacın dışında kullanılması durumunda oluşacak hasarlardan veya kişilerdeki yaralanmalardan sorumlu değildir.
TR Exclusione a responsabilità
Hama GmbH non può né risponde per danni ai prodotti o per lesioni personali derivanti da utilizzi negligente, noncompetente, gregge sau neconformă cu scopul declarat al producătorului.
RO Wyłączenie odpowiedzialności
Hama GmbH nie odpowiada za szkody na produkcie ani za obrażenia ciała osób wskutek niedbałego, niewłaściwego, niepraw dłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem podanym przez producenta użytkowania produktu.
PL Ansvarsfrånskrivelse
Hama GmbH påtager sig inget ansvar för skador på produkter eller personskador, där skadan uppkommit, vårslig användning, eller förkert bruk af produktet, eller brug, der ikke er i overensstemmelse med det af producenten angivne formål.
SV Ansvarsfrånskrivelse
Hama GmbH tar ikke ansvar for skader på produktet eller skade på personer grunnet uaktsom, uriktig eller feil bruk, eller bruk av produktet som ikke tilhører produsentens angitte bruksformål.
SE Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte und Altbatterien zur elektronischen Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
NL Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collection facilities set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.
FI Remarques concernant la protection de l'environnement :
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "poste" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son packaging indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit à la batterie usagée aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que des batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.
ES Nota sobre la protección medioambiental:
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicará lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos usados, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedan definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.
NO Notitie aangaande de bescherming van het milieu:
Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EG en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggevoerd worden. Consumenten zijn verplicht om elektrische en elektronische apparatuur zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkoper. Dit is kosteloos voor de consument. Details hierover zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recyclen, herbruiken, hergebruiken of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.
IT Informazioni per protezione ambientale:
Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batteria alla fine della loro vita utile a punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di questo riportato sono definiti dalla leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.
GR Υποδείξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:
Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος από το νόμο να επιστρέφει τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περιμαζώματος που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό ή στο σημείο πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπουν σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν ανάλογοι οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.
DK Nort om miljøskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektronika apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektrisk och elektronika apparater samt batterier vid slutet av dess användningstid till de för detta avsedda allmänna insamlingsställen eller till försäljningsställe enligt respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.
PT Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujíce následující:
Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na to poukazuje. Recyklací a jiným způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.
RU Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
SI Környezetvédelmi tudnivalók:
Az európai irányelvek 2002/96/EU és 2006/66/EU EK-direktíva szerint, a megjelölt időpontból kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők:
Az elektromos és elektronikus készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni! A fogyasztónak kötelessége az elektromos készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni! A fogyasztónak kötelessége az elektromos készülékeket és elemeket, akkumulátorokat a használat végén ingyenesen leadni az erre kijelölt közösségi gyűjtőhelyre vagy visszavenni a vásárlás helyén. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszavállítása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.
CZ Ochrana životního prostředí:
Európská směrnice 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovující následující:
Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na to poukazuje. Recyklací a jiným způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.
SK Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
PL Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
SE Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
NO Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
DK Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
FI Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
HR Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
BG Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
RO Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
CY Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
LV Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
LT Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
EE Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
SL Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
SK Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
IS Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
TR Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
CN Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
JP Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
KR Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
TW Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
CH Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
HK Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
MY Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
SG Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
TH Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
ID Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
VN Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
IN Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
PH Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
AE Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
SA Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
CA Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasledovné:
Od času wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące zasady:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument zobowiązany prawnie do oddawania zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub firmy zajmującej się zbiórką takich urządzeń. Ma to zapewnić prawidłowe ich przetworzenie. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
MX Ochrana životního prostredia:
Európska smernica 2002/96/ES a 2006/66/ES EC ustanovujúce nasled